

FIȘĂ TEHNICĂ

Semimască reutilizabilă SINGER DM761C pentru un filtru

1. Descriere generală

Semimasca reutilizabilă **SINGER DM761C** este un echipament individual de protecție respiratorie destinat utilizării împreună cu un singur filtru compatibil. Fabricată din cauciuc termoplastic (TPE), aceasta asigură o etanșare confortabilă pe față și permite înlocuirea filtrului în funcție de tipul contaminanților și de durata de utilizare.

Produsul este destinat aplicațiilor industriale și profesionale unde este necesară protecția căilor respiratorii împotriva particulelor, gazelor sau vaporilor, utilizând filtrul corespunzător.

2. Caracteristici tehnice

Caracteristică	Specificație
Tip produs	Semimască reutilizabilă
Model	DM761C
Brand	SINGER Safety
Material corp mască	Cauciuc termoplastic (TPE)
Tip mască	Semimască pentru un filtru
Filtru inclus	Nu
Compatibilitate	Filtre SINGER dedicate
Sistem de prindere	Ham reglabil
Reutilizabilă	Da
Întreținere	Curățare și dezinfectare conform instrucțiunilor producătorului

3. Domenii de utilizare

- Industrie

- Construcții
 - Menținanță
 - Industria chimică
 - Prelucrarea metalelor
 - Vopsitorii
 - Agricultură
 - Laboratoare tehnice
-

4. Certificări și conformitate

- EN 140 – Semimăști și măști sfert de față
 - Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție
 - Categoria III EIP
-

5. Componente

- Corp semimască din TPE
 - Ham reglabil
 - Sistem de fixare pentru un filtru
 - Supape de inspirație și expirație integrate
-

6. Instrucțiuni de utilizare

- Selectați filtrul compatibil în funcție de contaminanții existenți.
 - Verificați etanșarea înainte de utilizare.
 - Înlocuiți filtrul conform recomandărilor producătorului.
 - Nu utilizați semimasca dacă prezintă deteriorări sau deformări.
 - Respectați instrucțiunile privind întreținerea și depozitarea.
-

7. Întreținere și depozitare

- Curățați după fiecare utilizare cu apă și detergent neutru.
 - Dezinfectați conform instrucțiunilor producătorului.
 - Depozitați într-un loc uscat, curat și ferit de lumina directă a soarelui.
 - Nu utilizați solvenți care pot deteriora materialul TPE.
-

8. Ambalare

- Ambalare individuală.

- Filtrul se comandă separat.
 - Livrată împreună cu instrucțiunile de utilizare.
-

9. Observații

- Nivelul de protecție este determinat de filtrul utilizat.
- Produsul nu oferă protecție fără montarea unui filtru compatibil.
- Compatibilitatea filtrului trebuie verificată înainte de utilizare.
- Semimasca trebuie utilizată numai conform destinației și recomandărilor producătorului.